

INSTRUKCJA OBSŁUGI



SPIS TREŚCI

1. Instalacja programu TachoBit i czytnika kart kierowców
2. Odczyt karty kierowcy i odczyt pliku
3. Wysyłanie e-mail z załączonym plikiem .DDD
4. Wysyłanie pliku DDD na serwer FTP
5. Aktualizacja programu
6. TachoBit Raport [OPCJA]

UWAGI

1. Instalacja programu TachoBit i czytnika kart kierowców

- a) umieścić płytę CD w napędzie
- b) automatycznie nastąpi rozruch płyty CD
- c) potwierdzać kolejne komunikaty, aż do zakończenia instalacji wszystkich składników
- d) podłączyć czytnik kart kierowców do gniazda USB w komputerze

2. Odczyt karty kierowcy i odczyt pliku

Uruchomić program TachoBit

2.1. Odczyt karty kierowcy

- a) wsunąć kartę kierowcy do czytnika
- b) odczyt karty rozpocznie się automatycznie, pasek informuje o postępie
- c) plik DDD automatycznie zapisze się w dokumentach użytkownika w folderze **\TachoBit\Card**
- d) dostęp do folderu z zapisanymi plikami poprzez skrót na pulpicie **Card** lub po wybraniu z menu **Program** → **Otwórz Folder**

2.2. Odczyt pliku

- a) nacisnąć przycisk **Odczytaj Plik** lub z menu wybrać **Program** → **Odczytaj Plik**
- b) wybrać plik z karty kierowcy znajdujący się na dysku i nacisnąć **Otwórz**

Folder z plikami DDD:

C:\Users\{username}\Dokumenty\TachoBit\Card\

Przykładowa nazwa pliku:

C_20170415_1634_Kowalski_J_10000000000040.DDD

C - plik z karty kierowcy

20170415 - rok miesiąc dzień - data utworzenia pliku

1634 - godzina minuty - czas utworzenia pliku

Kowalski - nazwisko kierowcy

I - imię kierowcy - pierwsza litera

10000000000040 - numer karty kierowcy

DDD - rozszerzenie pliku

3. Wysyłanie e-mail z załączonym plikiem .DDD

Po zakończeniu pobierania danych z karty kierowcy program TachoBit może wysłać plik .DDD pod wpisany adres e-mail.

3.1. Ustawienia e-mail

- a) z menu wybrać **Ustawienia** → **Wysyłanie Email**
- b) zaznaczyć „v” pole **Edycja**
- c) w polu **Do Email** wpisać adres e-mail, pod który mają być wysłane pliki
- d) zaznaczyć „v” pole **Wysyłanie Email**
- e) w polu **Temat Email** wpisać do 10 znaków lub pozostawić puste pole, wpisany tekst pojawi się na początku tematu e-mail (np. skrócona nazwa firmy)
- f) w polu **Wiadomość** wpisać do 100 znaków lub pozostawić puste pole, wpisany tekst pojawi się w treści wiadomości e-mail
- g) wpisać własne ustawienia w polach: **Serwer smtp Port Od Email Hasło**, szczegółowe ustawienia znajdują się w **Pomocy**
- h) naciśnięcie **Test** zapisuje ustawienia oraz wysyła pustą wiadomość testową, jeżeli **Test** zakończył się sukcesem program będzie wysyłał pliki e-mailem

- i) **Zapisz** zapisuje ustawienia (jeżeli **Test** zakończył się sukcesem nie trzeba naciskać **Zapisz**)

3.2. Kasowanie ustawień e-mail

- z menu wybrać **Ustawienia** → **Wysyłanie Email**
- zaznaczyć „v” pole **Edycja**
- nacisnąć przycisk **Resetuj**

4. Wysyłanie pliku DDD na serwer FTP

4.1. Ustawienia FTP

- z menu wybrać **Ustawienia** → **Wysyłanie FTP**
- zaznaczyć „v” pole **Edycja**
- wpisać własne ustawienia w polach: **Serwer Użytkownik Hasło**
- nacisnąć przycisk **Zapisz**

4.2. Kasowanie ustawień FTP

- z menu wybrać **Ustawienia** → **Wysyłanie FTP**
- zaznaczyć „v” pole **Edycja**
- nacisnąć przycisk **Resetuj**

5. Aktualizacja programu

- z menu wybrać **Pomoc** → **Aktualizacja**
- kreator aktualizacji sprawdzi dostępność nowych wersji i pobierze pliki aktualizacyjne

6. TachoBit Raport [OPCJA]

- odczytać kartę kierowcy **2.1** lub wczytać plik **2.2**
- nacisnąć przycisk **Raport**
- wybrać zakres raportu i ustawić daty
- nacisnąć przycisk **Raport**






UWAGI:

1. Jeżeli program antywirusowy blokuje instalację programu TachoBit należy na czas instalacji wyłączyć ochronę antywirusową lub dodać **Install_TachoBit.exe** do reguły wykluczeń programu antywirusowego

2. Program odczytuje wszystkie dane zawarte na karcie kierowcy oraz wpisuje na kartę datę odczytu

3. Program wyświetla dane w czasie **UTC** lub **Lokalnym** (UTC +1/+2 godz.) do wyboru

4. Oznaczenia użyte na wykresie, w podsumowaniu i raporcie [opcja]:

	czerwony – jazda	PL» rozpoczęcie	«PL zakończenie
	niebieski – inna praca	OUT» rozpoczęcie	«OUT zakończenie
	żółty – dyspozycyjność	PROM przeprawa promowa/kolejowa	
	zielony – postój	M wpis manualny	
	czarny – nieznane	↓ Włożenie karty	↑ Wyjęcie karty

5. Jeżeli do komputera podłączono kilka czytników, właściwy można wybrać z rozwijanej listy znajdującej się w lewym górnym rogu, pod menu. Odświeżenie listy za pomocą przycisku po jej prawej stronie

6. Jeżeli po włożeniu karty kierowcy do czytnika system WINDOWS wyświetli komunikat o niepowodzeniu zainstalowania nowego urządzenia komunikat można zignorować, nie ma wpływu na odczyt danych

7. Program antywirusowy może blokować wysyłanie e-maili lub wyświetlanie Raportu [OPCJA]. W programie antywirusowym należy zmienić ustawienia osłony poczty lub dodać TachoBit do reguły wykluczeń

8. [OPCJA] Raport otwiera się z wyłączonym trybem chronionym w programie np. Adobe Reader. Dowolna drukarka oraz program do otwierania plików PDF muszą być zainstalowane w systemie Windows.

9. W przypadku problemów z odczytem karty kierowcy należy włączyć **Ustawienia** → **Tryb Serwisowy** wyłączający większość funkcji programu poza odczytem kart kierowców i zapisem plików DDD

